

SL1100 Toestel verkorte handleiding

Dank u voor de aankoop van uw NEC SL1100-systeem.

Door de flexibiliteit van dit communicatiesysteem kunnen de in deze handleiding genoemde functiecodes en functionaliteit afwijken van uw systeem. Neem contact op met uw leverancier / systeembeheerder en noteer de verschillen.

Toestel layout

■ IP4WW-()*TXH-B TEL

Handset

Luidspreker

Exit (uit)

Verlaat elk menu en keert weer terug naar het beginscherm "tijd & datum".

Gespreksindicatielamp

Dit lampje knippert om een binnenkomend gesprek aan te geven. Het lampje knippert trager als een bericht is ingesproken.

LCD scherm

Het LCD heeft 3 regels met 24 karakters en achtergrondverlichting.

Softtoetsen

Op het display worden de functies van de vier softtoetsen aangegeven. De status van het toestel is bepalend voor de verschillende softtoetsen.

Help

Druk op deze toets om informatie over de getoonde softtoetsen te tonen.

Programmeerbare toetsen

Dit kunnen additionele lijntoetsen of functietoetsen zijn. Druk op een toets om de kiestoon voor die lijn te krijgen of de geprogrammeerde functie uit te voeren.

Flash (opnieuw kiestoon vragen)

De huidige oproep beëindigen en opnieuw een interne kiestoon vragen.

Transfer (Doorverbinden)

Gesprekken doorschakelen naar een ander toestel.

Mute Mic (Microfoon)

De ingebouwde microfoon, die wordt gebruikt om handenvrij te bellen, in- of uitschakelen. Als het lampje brandt, is de microfoon uitgeschakeld.

DND toets (niet storen)

Zet het toestel in niet storen.

Clear/Terug toets


Druk deze toets om de huidige actie te wissen of wis een karakter.

Navigatietoets

Verschaft op eenvoudige wijze toegang tot diverse functies.

Volume (omhoog) toets

Inkomende gespreks-geschiedenis



Uitgaande gespreks-geschiedenis

Bevestig toets

Telefoongids functie

-Volume (omlaag) Toets

Speaker (Luidspreker)

De luidspreker voor handenvrij telefoneren of de meeluisterfunctie in- en uitschakelen. LED licht op als de toets actief is.

HOLD (Wachtstand)

Druk deze toets om een intern of extern gesprek in wacht te zetten.

* 12 Programmeerbare functietoetsen zijn beschikbaar voor de IP4WW-12TXH-B TEL.
24 Programmeerbare functietoetsen zijn beschikbaar voor de IP4WW-24TXH-B TEL.
De tekening toont een IP4WW-24TXH-B TEL.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

NEC Corporation behoudt zich het recht voor om specificaties en functies aan te passen zonder dit te melden. Alle rechten voorbehouden. NEC Corporation heeft dit document in samenwerking met Nextel gemaakt en mag gebruikt worden door werknemers en klanten. De inhoudelijke informatie blijft eigendom van NEC Corporation en mag niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van NEC Corporation

Copyright 2011 NEC Corporation

Basis handelingen

Het hoornvolume instellen

Druk op Volume (omhoog) of (omlaag) toets als de hoorn van de haak is of gedurende het gesprek.

Luidspreker volume instellen

Druk op Volume (omhoog) of (omlaag) toets tijdens handen vrij gesprek.

Beltoon volume instellen

Druk op Volume (omhoog) of (omlaag) toets als het toestel over gaat.

Programmeerbare functietoetsen

Neem contact op met uw leverancier / systeem beheerder. Dit is per klant anders ingesteld.

Intern gesprek opzetten

1. Neem de hoorn op of druk op de luidspreker toets om een kiestoon te krijgen.
2. Toets het gewenste toestelnummer.

Uitgaand gesprek opzetten

1. Druk op een lijntoets om toegang te krijgen tot een buitenlijn
of
Neem de hoorn op
of
Druk op de luidsprekertoets
2. Toets de lijn toegangscode* (standaard '0')
3. Toets het telefoonnummer.

*Neem contact op met uw leverancier / systeem beheerder voor de toegangscode.

Uitgaande nummers terugbellen

1. Druk de uitgaande gespreksgeschiedenis toets.
Het laatst getoetste nummer komt op het scherm.
2. Druk de (omhoog) of (omlaag) cursor toets om de lijst met de 10 laatst gebelde nummers te doorlopen.
3. Neem de hoorn op of druk de luidspreker toets om het gesprek op te zetten.

Laatste inkomende gesprekken

1. Druk de inkomende gespreksgeschiedenis toets. Het laatst binnengekomen nummer komt op het scherm.
2. Druk de (omhoog) of (omlaag) Cursor toets om de laatste nummers te doorlopen.
3. Neem de hoorn op of druk luidspreker toets om het gesprek op te zetten.

Gesprek aannemen

Uw toestel zal rinkelen en de gespreksindicatie lamp zal knipperen.

1. Neem de hoorn op
of
2. Druk op de luidspreker toets om handenvrij te antwoorden.

Een gesprek in de wacht zetten

1. Druk de Hold (wachtstand) toets tijdens het gesprek.
2. Externe gesprekken lijn toetsen zullen knipperen, interne gesprekken zullen op de Hold toets knipperen.
3. Druk de knipperende toets om het in wacht geplaatste gesprek terug te nemen.

Gesprekken doorverbinden

1. Druk gedurende het gesprek op de doorverbinden toets
2. Kies het nummer waar u naar wilt doorverbinden en hang op
of
1. Druk op de doorverbinden toets en
2. Wacht op antwoord, kondig de beller aan en druk de doorverbinden toets om het gesprek door te zetten.

Niet storen

Sper de inkomende gesprekken naar uw toestel.

1. Druk de DND toets.
2. Druk '1' om externe gesprekken te sperren.
Druk '2' om interne gesprekken te sperren.
Druk '3' om alle gesprekken te sperren.
Druk '4' om doorverbonden gesprekken te sperren.
Druk '0' om DND te annuleren.